



O.novo

4161 56

AUSSCHNITTSCHABLONE  
GABARIT POUR DECOUPE  
TEMPLATE FOR CUTTING

9307 J6 A1  
Stand: 04.2013

Nach Einkleben mit Silikon, 24 Stunden ruhen lassen.  
Erst 24 Stunden nach dem Einkleben transportieren.

After attaching with silicone, leave for 24 hours.  
Leave to dry for 24 hours before transporting.

Après collage au silicone, laisser reposer 24 heures.  
Laisser sécher 24 heures avant le transport.

SILIKON KAUSCHUK  
SILICONE RUBBER  
MASTIC PLASTIFANT

